威谱

GU64/GU128 系列


快速安装手册

广州威谱通信设备有限公司

本手册用于设备的快捷安装指导，详细配置请官网下载技术手册或者查阅调试界面内的帮助

1 硬件说明





安全开关：当维护开关在 ON 位置时可调试维护设备。当开关在 OFF 位置时将无法对设备进行调试维护（默认 OFF）。

重启按钮：按一下按钮设备将重启，重启过程将中断所有正在进行的通话。

LAN　口：LAN 口仅作为交换机调试用。

WAN　口：WAN 口作为设备呼叫业务的通信网口。

串　口：一般为生产调试用，特殊情况下维护使用。

EXT　口：副机连接口，可扩展一个副机。

2 自动装机

将板卡插入机柜中后需要进行初始化，以识别每个槽位所插入的板卡并分配电话号码。在设备启动过程中，当运行指示灯处于慢闪状态下，重复拨动安全开关 5 次，等指示灯由快速闪烁变成慢闪状态后，按一下重启按钮重启设备完成自动装机。启动完成后通过调试界面检查数据是否与板卡符合。

3 接线方式


FXS 口出线采用 32 对电缆出线方式，接口对每一个槽位。32 对电缆线拨开后可分蓝色、橙色丝带缠绕各 16 对。电缆线颜色分 4 组白、红、黑、黄。每组内按蓝、橙、绿、棕、灰区分先后线序。

蓝色	端口 1	端口 2	端口 3	端口 4	端口 5	端口 6	端口 7	端口 8
	白蓝	白橙	白绿	白棕	白灰	红蓝	红橙	红绿
	端口 9	端口 10	端口 11	端口 12	端口 13	端口 14	端口 15	端口 16
	红棕	红灰	黑蓝	黑橙	黑绿	黑棕	黑灰	黄蓝

橙色	端口 17	端口 18	端口 19	端口 20	端口 21	端口 22	端口 23	端口 24
	白蓝	白橙	白绿	白棕	白灰	红蓝	红橙	红绿
	端口 25	端口 26	端口 27	端口 28	端口 29	端口 30	端口 31	端口 32
	红棕	红灰	黑蓝	黑橙	黑绿	黑棕	黑灰	黄蓝

4 设备登陆


设备默认 IP 地址：**LAN 口 IP：192.168. 2.2　　WAN 口 IP：192.168.0.235**
将电脑的 IP 地址固定于设备的 IP 处于同一个网段，打开电脑的网页浏览器，输入设备连接的 IP 地址加 8080 端口号（如：http://192.168.0.235:8080），然后回车。



输入登陆账号密码后即可登录到设备的 WEB 调试界面（默认账号密码：admin）。使用中强烈建议修改原始登陆账号以及密码。

5 IP 地址修改

点击网络配置进入配置界面，选择 WAN 口参数、LAN 口参数对设备 IP 地址进行配置，配置完成点击设置，然后点击上传库，完成后重启设备生效。



6 SIP 服务器配置

点击 SIP 配置选择服务器配置进入配置界面，点击添加增加 SIP 服务器配置。配置好参数后点击提交然后点击上传库，完成后重启设备生效。



7 IP 中继配置

添加 sip 服务器后必须添加 IP 中继，点击 SIP 配置选择 IP 中继进入配置界面，点击批量添加。配置好参数后点击提交后点击上传库，完成后重启设备生效



8 FXS 口配置

点击 FXS 进入配置界面，选择批量修改或者数据后面的修改按钮 对 FXS 端口进行配置。配置好后点击提交，然后点击上传库，完成后重启设备生效。



9 查询代码

查询 WAN 口 IP 地址：摘机后拨#*9；

查询端口分机号码：摘机后拨#*4；

查询端口号：摘机后拨#*28；



官网：www.wpet.com.cn

微信公众号：威谱数字智能电话系统

版本号：04402200